

Non smontare la card

La card elettronica nei dischi moderni è direttamente programmata in fabbrica ed adattata a quel disco e solo a quello. In dischi moderni è impossibile recuperare i dati sostituendo una card difettosa.

Nel passato questa tecnica era molto diffusa ed in alcuni casi risolveva il problema nel caso di dischi non funzionanti in toto. Oggi non è più usabile per la personalizzazione di fabbrica. In ogni caso questa tecnica non è adatta quando il disco ha problemi alle testine (rumore clack clack periodico alla partenza). In alcuni casi, poi, montare una card di un altro disco rende impossibile il recupero. Questo avviene in alcuni modelli, per esempio in alcuni dischi da 2,5" di ultima generazione, dove all'accensione del disco alcuni parametri posti nella memoria della card elettronica vengono scritti nei parametri [[nw:firmware]] presenti sulla superficie del disco. Nel caso di cambio di card non perfettamente compatibile, parametri incorretti scritti nel disco rendono impossibile il possibile recupero.